

Benutzerhandbuch Motorsteuerkarte MSK351

Version 2.0



Lizenzbestimmungen

Die in diesem Handbuch beschriebene Software wird Ihnen gemäß den Bedingungen eines Lizenzabkommens zur Verfügung gestellt und darf nur unter den darin beschriebenen Bedingungen eingesetzt werden.

Daten, Abbildungen, Änderungen

Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten. Falls Sie Verbesserungs- oder Änderungsvorschläge haben oder Fehler in dieser Druckschrift entdecken sollten, bitten wir um Ihre Mitteilung.

Gewährleistung

KEINE GEWÄHRLEISTUNG. Die technische Dokumentation wird Ihnen OHNE Mängelgewähr geliefert. OHP übernimmt keine Gewährleistung für deren Genauigkeit oder Verwendung. Die Verwendung der technischen Dokumentation oder der darin enthaltenen Informationen hat der Benutzer zu verantworten

Schulung

Zur Vermittlung ergänzender Systemkenntnisse werden von OHP entsprechende Schulungen angeboten.

Warenzeichen

OHP, das OHP-Logo und ProWin sind Marken der OHP GmbH.

Die übrigen in diesem Handbuch verwendeten Produktnamen können eingetragene Warenzeichen und/oder Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen sein.

Copyright

Kein Teil dieser Dokumentation darf ohne schriftliche Genehmigung der OHP GmbH in irgendeiner Form reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Übersetzung in eine fremde Sprache ist nicht gestattet.

Copyright © 2010 OHP GmbH. Alle Rechte vorbehalten

Gedruckt in Deutschland.

MSK351 Benutzerhandbuch

Version 2.0



Inhalt

| Teil I | Allgemeines | 5 |
|---------|--|----|
| 1 | Gültigkeitshinweis | 5 |
| 2 | Einführung | 5 |
| 3 | Systemvoraussetzungen | 6 |
| 3.1 | Systemvoraussetzungen Programmiersoftware | 6 |
| 4 | Kommunikationsschnittstellen der MSK351 | 7 |
| 4.1 | MSK351 Kommunikationsprozeduren | 7 |
| 4.2 | Ankopplung über Modbus | 8 |
| 4.3 | Zugriff auf die Micro SD-Karte über ActiveSync | 9 |
| TEIL II | Projektierung und Programmierung | 11 |
| 1 | Neue Leistungen der MSK351 Firmware | 11 |
| 2 | Erzeugen eines neuen Projektes in MULTIPROG | 13 |
| 3 | Ändern der IP-Adresse für die Verbindung zur MSK | 14 |
| 4 | Definition der Ein- und Ausgaben | 15 |
| 4.1 | Datenkopplung von / zur DEA300 oder ALU320 | 15 |
| 4.1.1 | Statusbyte1 von MSK351 Hardware (Steckplatz 2) | 15 |
| 4.1.2 | Statusbyte2 von DEA300 oder ALU320 (Steckplatz 3) | 16 |
| 4.1.3 | Statusbyte3 zur DEA300 oder ALU320 (Steckplatz 8) | 16 |
| 4.2 | Physikalische Ein- / Ausgänge | 16 |
| 4.3 | Modbus-Registeradressen im DEA300-Magazin | 17 |
| 5 | Projektierung der Initialisierungsdateien | 18 |
| 5.1 | Einstellungen in der ALU020.INI | 18 |
| 5.1.1 | Einstellen der IP-Adresse auf der MSK | 18 |
| 5.1.2 | Zugriff über FTP oder TELNET | 18 |
| 5.1.3 | Zeitsynchronisation über GPS | 18 |
| 5.2 | Projektierung des Shared-Memory-Bereichs für Modbus RS232-Slave / TCP-Server | 19 |
| 5.3 | Freigabe der Service-Routinen und Interfaces | |
| 5.3.1 | Definition von Shared Memory | 20 |
| 5.3.2 | Modbus RS232 | |
| 5.3.3 | Modbus TCP-Server | |
| 5.3.4 | Service-Routinen | |
| 5.4 | IEC 60870-5-101, -103 oder -104 Kommunikation | |
| 5.4.1 | Allgemeines | |
| 5.4.2 | Parameterdatei für die Kommunikationsprojektierung IEC 60870-5-101 (SVCCOM?.ini) | |
| 5.4.2.1 | Erläuterung zu den einzelnen Parametern im Standleitungs-Betrieb | 25 |



| 5.4.2.2 | Erläuterung zu den einzelnen Parametern im AWD-Betrieb | 26 |
|----------|--|----|
| 5.4.3 | Parameterdatei für die Datenpunktdefinition bearbeiten (SVCRTU?.ini) | 27 |
| 5.5 | Projektierung der Initialisierungsdateien für Modbus RS232-Slave oder TCP-Server | 35 |
| 5.5.1 | Erläuterung zu den einzelnen Parametern | 36 |
| 6 | Tipps und Tricks | 39 |
| 6.1 | Auslesen und Stellen der MSK Systemzeit | 39 |
| 6.2 | Uhrzeit stellen und MSK-Statusinformationen über Telnet | 40 |
| 6.3 | MSK-Statusinformationen über Telnet | 42 |
| Teil III | Baugruppenbeschreibung | 43 |
| 1 | Baugruppenbeschreibung MSK351 | 45 |
| 1.1 | Schnittstellen | 45 |
| 1.1.1 | Schnittstellenbelegung der Schraubklemmen | 45 |
| 1.1.1.1 | Stromversorgung | 45 |
| 1.1.1.2 | Schnittstellenbelegung der E/A Schraubklemmen | 46 |
| 1.1.2 | PAB-Anschlussstecker | 47 |
| 1.1.3 | Serielle RS232 Schnittstelle | 47 |
| 1.1.4 | Micro SD Speicherkarten | 47 |
| 1.1.5 | Anzeigen | 48 |
| 1.2 | MSK Anzeigeelemente | 48 |
| 1.3 | MSK Bedienelemente | 49 |
| 1.4 | Montage / Demontage | 50 |
| 1.4.1 | Montageabmessungen | 50 |
| 1.4.2 | Montage | 50 |
| 1.4.3 | Demontage | 51 |
| 1.5 | Technische Daten der MSK | 52 |



Teil I Allgemeines

1 Gültigkeitshinweis

Diese Beschreibung gilt für die Motorsteuerkarte MSK351und MULTIPROG Version 4.8. Die aktuelle Firmwareversion stellen wir auf www.ohp.de im Kundenbereich als Download zur Verfügung.

Teilleistungen werden möglicherweise von älteren Firmwareversionen nicht unterstützt. Eine Aufstellung der Firmwareversionen und die zugehörigen neuen Leistungen finden Sie in **TEIL II Projektierung und Programmierung**, Kapitel 1.

2 Einführung

Die MSK351 versteht sich als intelligente Motorsteuerkarte die autark oder in einem @120 Baugruppenträger in Verbindung mit einer ALU320, einer DEA 300, einem Standard PC mit Multiprog oder ProWin betrieben werden kann.

Die MSK kann als eigenständige Klein SPS betrieben werden, die mit der IEC 61131 kompatiblen Programmiersprache Multiprog programmiert wird. Zur Kopplung steht eine Ethernet Schnittstelle zur Verfügung, die gleichzeitig auch als Programmierschnittstelle dient.

Die MSK verfügt über 16 Digitale Eingänge, 12 Digital Ausgänge sowie einen analogen Eingang mit 0-20mA. Das integrierte Netzteil der MSK351 wird mit 24 V betrieben.



3 Systemvoraussetzungen

3.1 Systemvoraussetzungen Programmiersoftware

Hardware

Für die optimale Leistungsfähigkeit des SPS-Programmiersystems MULTIPROG müssen mindestens die folgenden Hardware-Voraussetzungen erfüllt sein:

| Gerät/Baugruppe | Minimal | Empfohlen ab | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|--|--|
| IBM-kompatibler PC mit Pentium-Prozessor | Pentium II 350 MHz | Pentium III 500 MHz | | |
| Arbeitsspeicher | 64 MB | 128 MB | | |
| Festplatte | 250 MB freier Speicherplatz | | | |
| CD-ROM-Laufwerk | benötigt | | | |
| VGA-Monitor Farbeinstellungen Auflösung | 256 Farben 800 x 600 | True Color 1024 x 768 | | |
| Ethernet-Schnittstelle | benötigt | | | |

Software

MULTIPROG läuft unter folgenden Betriebssystemen:

- Microsoft Windows XP, SP2
- Microsoft Windows Vista
- Microsoft Windows 7



4 Kommunikationsschnittstellen der MSK351

Die MSK351 verfügt über je eine Ethernet Schnittstelle (RJ45) und eine RS232 Schnittstelle (D-Sub9), die auf der Modulunterseite sind.

Auf der Rückseite des Moduls befindet sich ein PAB Stecker mit dem das Modul an den PAB Bus der ALU320 (DEA300) angeschlossen werden kann. Die Kopplung der Ethernet-Schnittstelle erfolgt über Modbus TCP, d.h. der Datenaustausch kann mit einer @120 einer @250 oder mit einem Standard Modbus TCP Client erfolgen.

Die Verbindung zum Programmiergerät erfolgt ebenfalls über Ethernet. Das bedeutet, dass bei Kommunikation über TCP/IP ein Switch o.Ä. vorgeschaltet werden muss, damit gleichzeitig das Programmiergerät angeschlossen werden kann.

4.1 MSK351 Kommunikationsprozeduren

Die folgenden Kommunikationsprozeduren können direkt auf der MSK betrieben werden können. Verfügbar sind fernwirktechnische Protokolle und Feldbusprotokolle, wie in der folgenden Tabelle aufgeführt. Die Projektierung erfolgt je nach Ausführung der MSK351 und Prozedur entweder mit MULTIPROG oder mit einer Parameterdatei.

| Prozedur | Modul | Anschluss | Betriebsart | Anzahl Schnittst. | Projektierung | Übertragungsbaugruppen |
|---------------------|--------|-----------|-------------|----------------------|------------------------------|---|
| SEAB-1F | MSK351 | RS232 | Slave | 1 | Multiprog, Anwenderprogramm | UEM002, -202 |
| IEC 60870-5-101 | MSK351 | RS232 | Slave | 1 | Multiprog, Parameterdatei | UEM002, -202 |
| IEC 60870-5-101 AWD | MSK351 | RS232 | Slave | 1 | Multiprog, Parameterdatei | UEM300, -301, -302, -304, -004, -005,-007 |
| IEC 60870-5-103 | MSK351 | RS232 | Slave | 1 | Parameterdatei | |
| IEC 60870-5-104 | MSK351 | Ethernet | Server | 1 | Multiprog, Parameterdatei | UEM306, -007 |
| Modbus TCP | MSK351 | Ethernet | Server | 4 | Multiprog, Parameterdatei | UEM306, -310 |
| Modbus RTU | MSK351 | RS232 | Slave | 1 | Multiprog, Parameterdatei | UEM002, -202 |



4.2 Ankopplung über Modbus

Modbus RS232 Slave / Modbus TCP-Server

Die serielle Schnittstelle der MSK kann auch als Modbus Slave Schnittstelle projektiert werden. Der Modbus TCP-Server wird über die Ethernet-Schnittstelle angekoppelt.

Über diese Schnittstellen können beliebige Modbus-Master / Modbus-Clients Daten aus der Station abfragen.

Bis auf die Auswahl des Interfaces (SERIELL oder TCP_IP) ist die Projektierung für beide Protokolle identisch.

Vom der MSK werden folgende Funktionscodes unterstützt:

FC 1 Lese Bit Read Coils FC 2 Lese Eingang Read Discrete Inputs FC 3 Lese Register Read Holding Register FC 4 Lese Eingangswort Read Input Register FC 5 Schreibe einzelnes Bit Write Single Coil Schreibe einzelnes Register Write Single Register FC 6 Write Multiple Coils FC 15 Schreibe Bitbereich FC 16 Schreibe Registerbereich Write Multiple Register FC 23 Lese/Schreibe Registerbereich Read/Write Multiple Register

Die Daten werden im Shared Memory Bereich zur Verfügung gestellt. Die Projektierung erfolgt über INI-Dateien, die auf die Micro-SD Karte gespeichert werden.

Anmerkung: Die Funktionen FC 2 und FC 4 greifen nicht direkt auf die Eingänge der Hardware zu. Die Eingänge müssen auch hier auf dem Shared Memory Bereich abgebildet werden.



Hinweis: Für die Kopplung zu einer @120 oder @250 mit Modbus-TCP ist zu beachten, dass pro MSK351 zwei Modbus-TCP Verbindungen (eine in Schreib- und eine in Leserichtung) benötigt werden. Eine @120/250 kann maximal 100 Verbindungen verwalten. Dies bedeutet, dass bei direkter Kopplung einer MSK351 mit einer @120/250, maximal 50 MSK351 angekoppelt werden können. Sollen mehr über den Modbus-TCP betrieben werden, so sind die Baugruppen in einem Magazin (DTA) mit einer ALU320 oder DEA300 zu betreiben. Pro Station können so über das Magazin insgesamt 19 MSK351 betrieben werden, wobei 2 Verbindungen pro ALU/DEA erforderlich sind. In dieser Betriebsart können > 120 MSK351 an einer übergeordneten Station betrieben werden. Ein Mischbetrieb zwischen der Stand-Alone-Variante und Betrieb mit ALU/DEA ist zulässig.



Weiterführende Informationen siehe **Teil II Projektierung und Programmierung** Kapitel 5.2, Kapitel 5.3 und Kapitel 5.5.




4.3 Zugriff auf die Micro SD-Karte über ActiveSync

Die MSK351 besitzt einen Micro-USB-Anschluss, um über diesen mit ActiveSync auf einfache Weise auf die interne Micro-SD Karte zugreifen zu können. Um diese Funktion nutzen zu können, muss auf dem PC Active-Sync von Microsoft installiert sein. Dieses Tool kann kostenfrei aus dem Internet herunter geladen werden.

Wird nun per USB-Kabel eine Verbindung zwischen MSK351 und PC hergestellt, so wird nach kurzer Zeit ActiveSync aktiv. Dort ist dann die Option "Nein, keine Partnerschaft festlegen" zu wählen.



Anschließend kann dann über "Arbeitsplatz" → "Mobiles Gerät" auf die SD-Karte zugegriffen werden.







TEIL II Projektierung und Programmierung

1 Neue Leistungen der MSK351 Firmware

Version 3.00

Serienfreigabe

Version 3.10

- Einsatz von PROCONOS4 für Funktion Online-Ändern
- IEC101 AWD Initstrings angepasst
- IEC101 AWD Zeitüberwachung (TOUT) angepasst

Version 3.25

Modbus TCP/IP und Seriell eingebunden

Version 3.30

- Systemzeit jetzt mit Millisekunden-Auflösung.
- Wegen Overload-Performance den Modbus TCP/IP auf 6 Request pro Server-Aufruf begrenzt.

Version 3.33

- Neue ProConOS Version eingebunden.
- SendCom.exe V1.0 Initialisierungshilfsprogramm f
 ür Modems im Verzeichnis. "sd card\wcs_sys"

Version 3.35

- Treiber f
 ür IEC103 eingebunden (Modul mit IEC101 Datentypen im privaten Bereich der IEC103)
- IEC60870-5-101: Zeitstempel Aktualisierung für SP_TM, DP_TM, BO_TM korrigiert.
- IEC60870-5-104: Zeitstempel Aktualisierung für SP_TM, DP_TM, BO_TM korrigiert.

Version 3.37

- IEC103 Modul mit IEC101 Datentypen SP, DP, BO ohne Zeitstempel aktiviert
- IEC103 Ursache Erstanlauf/Wiederanlauf korrigiert!

Version 3.42

Neue Firmwarebibliotheken eingebunden

ALUX20_OHP4_SYS_OS

Die Firmware-Bibliothek stellt für die Micro A020 mehrere Bausteine für die Steuerung des RASVPN Dienstes und ein Reboot Kommando für die ALU zur Verfügung.



AX20_SOS_REBOOT ... Neustart(Warmstart) der ALU

AX20_SOS_RAS_DISC ... Verbindungsabbau RASVPN Dienst ausführen

AX20_SOS_RASVPN_STATUS ... Verbindungsstatus und Betriebszustand des RASVPN Dienst abfragen

AX20_SOS_RAS_MODEMRESET ... HW-Reset (Kaltstart) für internes MODEM ausführen

ALU020 OHP4 AWPWDG

Watchdog über das Anwenderprogramm zur Überwachung einer Anwendertask (z.B. default).

Systemmerker erweitert

Systemmerker %MD1.3380: Breakpoint Aktiv, 0 ... kein Breakpoint, 1 ... Breakpoint vorhanden Systemmerker %MD1.3384: HW Watchdog Status,

0x00000000 = Watchdog nicht aktiv

0x0000001 = Watchdog aktiv

0x00000002 = Watchdog inaktiv - Breakpoint gesetzt

0x00000004 = Watchdog inaktiv - DL Changes, etc

0xFFFFF00 = Watchdog ausgelöst

Modbus TCP/IP:

Durch Netzwerkstörungen (WLAN/VPN) offene Verbindungen (inaktiver Port) werden jetzt geschlossen! Eine Überprüfung erfolgt über eine 3 stufige Inaktivitätsüberwachung für die TCP-Kommunikation. Der Server schließt die TCP-Verbindung sobald er innerhalb der Inaktivitätsphasen keine TCP-Anfragen mehr erhält.

- 1. Phase: Jede Verbindung wird auf max. Inaktivität von 12 Stunden überprüft.
- 2. Phase: Bei Verbindungsaufbau werden alle Ports mit der gleichen IP-Adresse auf 2 Minuten Inaktivität geprüft.
- 3. Phase: Ist die max. Anzahl (CMAX_MODBUS_TCPIP_CONN = 4) von Verbindungen erreicht, dann werden alle IP Verbindungen auf 99 Sekunden Inaktivität geprüft.

Version 3.43

Benutzerautorisierung für die Dienste FTP und TELNET über Datei ALUUSER.INI.

Version 3.44

- SEAB-1F Slave Firmware-Bibliothek eingebunden.
- SEAB-1N Slave Firmware-Bibliothek eingebunden




2 Erzeugen eines neuen Projektes in MULTIPROG

Beim Einrichten eines neuen Projekts gehen Sie folgendermaßen vor:

| Schritt 1 | Im Menü Datei "Neues Projekt" anwählen. |
|-----------|---|
| Schritt 2 | Vorlage MSK351 mit Doppelklick auswählen. |
| Schritt 3 | Gegebenenfalls die IP-Adresse für die Verbindung zur MSK ändern (Teil II, Kapitel 3). |
| Schritt 4 | Projekt über Menü Datei "Projekt speichern unter" mit Projektnamen abspeichern. |
| Schritt 5 | Wenn die Kommunikationsprotokolle IEC 60870-5-101 oder -104 verwendet werden, mit Hilfe der OHP-Toolbar die Projektierung erzeugen. |
| Schritt 6 | Logische Programm-Organisationseinheiten (POE) erstellen oder das automatisch erzeugte Standard-AWP erweitern. |
| Schritt 7 | Die erstellten POEs in die Liste der auszuführenden Tasks eintragen. |
| Schritt 8 | Programmcode erzeugen (F9 oder Menü "Code -> Make"). |
| Schritt 9 | Programmcode über das Menü "Online -> Projektkontrolle" in die MSK senden und starten. |




3 Ändern der IP-Adresse für die Verbindung zur MSK



Wählen Sie in der Hardwarekonfiguration die Ressource, im Beispiel Micro:A020, mit der rechten Maustaste an. Öffnen Sie über das Pop-UP-Fenster den Dialog "Einstellungen...".

Ändern Sie in der Zeile Parameter die IP-Adress ab.





4 Definition der Ein- und Ausgaben

Bei Auslieferung ist die MSK351 bereits mit einem Standardanwenderprogramm ausgerüstet, welches die Hardware Ein- und Ausgänge mit den DPM-Übergabeadressen verbindet. Dadurch kann die MSK351 als einfaches E/A-Modul direkt zusammen mit ALU320 oder DEA300 betrieben werden.

Der Analogwert (0-20mA = 0...4095) wird über das Standardprogramm auf den Wertebereich 0...32000 skaliert, somit ist die MSK351 im Bereich kompatibel zum ADU206/306/308.

Die Programmquellen sind auf der SD-Karte abgelegt und können mit MP@Plus hochgeladen werden. Dieses Standardprogramm kann mit MP@Plus erweitert werden, um spezielle Funktionen zu realisieren.

4.1 Datenkopplung von / zur DEA300 oder ALU320

Die MSK351 besitzt eine DPM-Schnittstelle zur DEA300 bzw. ALU320, über welche Daten ausgetauscht werden können. Diese Schnittstelle bildet sich als virtuelle I/O Karten ab, die in Multiprog wie gewöhnliche I/O Karten (DEP008 / DAP008) projektiert werden.

In der IO-Konfiguration der ALU320 wird die MSK351 mit dem Identcode 80 und jeweils 4 Inputbyte und 4 Outputbyte projektiert. Die Input/Outputbyte der ALU entsprechen den Datenbyte 1-4 wie in der folgenden Tabelle beschrieben.

| Steckplatz | Projektiert als | Bezeichnung |
|------------|-----------------|--|
| 2 | DEP008 | Statusbyte1 von MSK351 Hardware (DPM Status) |
| 3 | DEP008 | Statusbyte2 von DEA300 oder ALU320 (Steckplatz der MSK und AWL Status DEA) |
| 4 | DEP008 | Datenbyte 1 von DEA300 oder ALU320 |
| 5 | DEP008 | Datenbyte 2 von DEA300 oder ALU320 |
| 6 | DEP008 | Datenbyte 3 von DEA300 oder ALU320 |
| 7 | DEP008 | Datenbyte 4 von DEA300 oder ALU320 |
| 8 | DAP008 | Statusbyte3 zur DEA300 oder ALU320 (AWL Status der MSK351) |
| 9 | DAP008 | Datenbyte 1 zur DEA300 oder ALU320 |
| 10 | DAP008 | Datenbyte 2 zur DEA300 oder ALU320 |
| 11 | DAP008 | Datenbyte 3 zur DEA300 oder ALU320 |
| 12 | DAP008 | Datenbyte 4 zur DEA300 oder ALU320 |

4.1.1 Statusbyte1 von MSK351 Hardware (Steckplatz 2)

| Bit 0 | PAB Signal 5V vorhanden (Bereit) |
|-----------|---|
| Bit 1 | PAB Signal USWN ist OK |
| Bit 2 | PAB Signal TOTUSN ist OK |
| Bit 3 – 5 | Reserviert |
| Bit 6 | PAB Ready (USWN und TOTUSN sind OK) |
| Bit 7 | DPM Hardwareankopplung DEA300 (ALU320) ← → MSK351 erfolgreich |



4.1.2 Statusbyte2 von DEA300 oder ALU320 (Steckplatz 3)

Bit 0 – 4: Steckplatz der MSK351

Bit 5: Reserviert Bit 6: Reserviert

Bit 7: AWP Status der DEA300 bzw. ALU320 (0= AWPsteht, 1= AWP läuft)

4.1.3 Statusbyte3 zur DEA300 oder ALU320 (Steckplatz 8)

Bit 0 – 6: Frei für Anwenderprogramm

Bit 7: AWP Status der MSK351 (0= AWP steht, 1= AWP läuft)

Der AWP Status muss auf der MSK351 durch das Anwenderprogramm (Multiprog) erzeugt werden!

<u>PABmaster:</u> Der PAB A320 (DEA300) Treiber liest dieses Register und schreibt den Wert in das 2. Systemmerker-Statusbyte des MSK Steckplatzes.

<u>PABslave:</u> Die MSK351 beschreibt dieses Register über die erste DAP8 Karte (Steckplatz 8). Es dient zur Zustandsbestimmung des MSK351 AWP.

ŭ

4.2 Physikalische Ein- / Ausgänge

Die 16 physikalischen Eingänge der MSK351 werden auf den DEP008 der Steckplätze **13** und **14** abgebildet. Die 12 physikalischen Ausgänge befinden sich auf den Steckplätzen **15** und **16**.

Auf den Eingangswörtern des Steckplatzes 17 befindet sich der analoge Eingang. Auf dem ersten Eingangswort liegt dabei der Rohwert des analogen Eingangs, auf dem dritten Eingangswort der kalibrierte Wert. Dieser ist auch für die Weiterverarbeitung der Daten zu benutzen.

| Steckplatz | Projektiert als | Bezeichnung |
|------------|--------------------|---|
| 13 | DEP008 | Physikalische Eingänge 1 – 8 (Klemmen 1 – 8) |
| 14 | DEP008 | Physikalische Eingänge 9 – 16 (Klemmen 9 – 16) |
| 15 | DAP008 | Physikalische Ausgänge 1 – 8 (Klemme 17 – 24) |
| 16 | DAP004 | Physikalische Ausgänge 9 – 12 (Klemme 25 – 28) |
| 17 | ADU002 | Wort 1 = Rohwert des analogen Eingangs (0 20 mA) Wort 2 = Kalibrierter Wert des analogen Eingangs (0 20mA = 04095) Wort 3 und 4 nicht verwendet |



4.3 Modbus-Registeradressen im DEA300-Magazin

Wird die MSK351 über eine DEA300 zum Modbus TCP-Client gekoppelt sind die Modbus-Register wie folgt zugeordnet:

| Modbus- Zugriff | MSK351 Pseudo- | Stec | kplat | z MS | K35 | 1 im I | DEA- | Maga | azin | | | | | | | | | | | | Byte |
|--------------------|-------------------|------|-------|------|-----|--------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| durch Client | Baugruppe | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | Slot 4 | 300 | 302 | 304 | 306 | 308 | 310 | 312 | 314 | 316 | 318 | 320 | 322 | 324 | 326 | 328 | 330 | 332 | 334 | 336 | LB |
| Write Re- | Slot 5 | 300 | 302 | 304 | 306 | 308 | 310 | 312 | 314 | 316 | 318 | 320 | 322 | 324 | 326 | 328 | 330 | 332 | 334 | 336 | НВ |
| gister | Slot 6 | 301 | 303 | 305 | 307 | 309 | 311 | 313 | 315 | 317 | 319 | 321 | 323 | 325 | 327 | 329 | 331 | 333 | 335 | 337 | LB |
| | Slot 7 | 301 | 303 | 305 | 307 | 309 | 311 | 313 | 315 | 317 | 319 | 321 | 323 | 325 | 327 | 329 | 331 | 333 | 335 | 337 | НВ |
| | Slot 8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | НВ |
| | Slot 9 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | LB |
| Read Re- gister | Slot 10 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | НВ |
| | Slot 11 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | LB |
| | Slot 12 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | НВ |



5 Projektierung der Initialisierungsdateien

5.1 Einstellungen in der ALU020.INI

Im ROOT-Verzeichnis der CF-Karte befindet sich die Datei ALU020.INI. Diese Datei beinhaltet die Einstellungen bezüglich der IP-Adresse und diverser Dienste für den Zugriff auf die ALU020.

#ALU020: (GEN)

[IP]

ADDRESS = 192.168.0.32 NETMASK = 255.255.255.0

DHCP = 0

[FTP]

ENABLE = 1

[TELNET]

ENABLE = 1

[TIME-GPS-NMEA]

ENABLE = FALSE PORT = 2

BAUD = 4800 # darf nicht geändert werden

REFRESH = 60 # in Minuten

5.1.1 Einstellen der IP-Adresse auf der MSK

ADRESSE und NETMASK müssen immer vorgegeben werden. Wenn Sie die MSK über ein Gateway betreiben möchten, können Sie die Datei wie folgt erweitern.

Beispiel:

ADDRESS= 192.168.101.101 NETMASK= 255.255.255.0 GATEWAY= 192.168.101.1

Sofern Sie die Datei über einen FTP Zugriff geändert haben, müssen Sie die MSK Aus- und Einschalten, damit die neuen Daten übernommen werden.

5.1.2 Zugriff über FTP oder TELNET

Die Einträge [FTP] und [TELNET] ermöglichen den Zugriff auf die MSK mit den entsprechenden Diensten. Wenn Sie den Zugriff über diese Dienste nicht erlauben wollen, setzten Sie ENABLE =0.

Achtung: Wenn Sie den FTP-Zugriff deaktivieren, können Sie die INI-Dateien auf der MSK nur noch über einen Card-Reader ändern.

5.1.3 Zeitsynchronisation über GPS

Parameter unter [TIME-GPS-NMEA]

Wird der Parameter **ENABLE** auf TRUE gesetzt, kann die Zeitsynchronisation der MSK über einen GPS-Empfänger erfolgen.

PORT gibt die COM-Schnittstelle (COM 1) an, an den der Empfänger angeschlossen wird.

BAUD gibt die Übertragungsgeschwindigkeit an, mit der der Empfänger die Daten an die MSK überträgt. Dieser Eintrag darf nicht verändert werden.

REFRESH gibt das Zeitintervall in Minuten (1...60) an, in dem die Systemuhr durch den GPS-Empfänger synchronisiert wird. D.h. innerhalb dieser Zeit treffen zwar mehrere Zeitinformationen vom GPS-Empfänger ein, jedoch wird die Systemuhr erst nach Ablauf dieser Zeit durch das nächste gültige Zeittelegramm synchronisiert. Nach jeder erfolgreichen Synchronisation wird der Refresh-Timer wieder neu gestartet. Siehe auch Kapitel 6.2.



5.2 Projektierung des Shared-Memory-Bereichs für Modbus RS232-Slave / TCP-Server

Die im Folgenden beschriebenen INI-Dateien können über die Funktion "ALU-Parameter – Interfaceeinstellungen bearbeiten" erstellt werden. Die Funktion wird durch Rechtsklick auf die ALU020 in der Bestückungsliste der OHP-Toolbar aufgerufen.

Die MSK351 stellt insgesamt einen Bereich von 16 kB (MB3.0000 bis MB3.16383) für das Shared-Memory zur Verfügung. Dieser Bereich oder Teile davon, können für die Modbus RS232-Slave oder TCP-Server Schnittstelle reserviert werden.

Die Definition des Bereichs erfolgt über INI-Dateien, die auf der Micro-SD Karte abgelegt werden. Diese Dateien PCOSA020.INI und MBSRV.INI befinden sich im Verzeichnis PCOS OHP.



Weiterführende Informationen siehe Kap. 5.3 und 5.5.

5.3 Freigabe der Service-Routinen und Interfaces

Die einzelnen Service-Routinen und Schnittstellen werden über die Datei PCOSA020.INI frei gegeben. Die Datei befindet sich im Verzeichnis PCOS_OHP auf der Micro-SD Karte.

Bei Auslieferung der Micro-SD Karte sind alle Einträge inaktiv. Durch Entfernen des Doppelschrägstrichs // wird ein Eintrag freigegeben.

Achtung: Schalten Sie in Ihrem Projekt nur die Service-Routinen und Schnittstellen (Interface) frei, die Sie tatsächlich benötigen. Anhand der Einstellungen in dieser Datei werden beim Hochlauf der MSK die Treiberdateien (DLLs) in den Speicher geladen. Jeder freigegebene Treiber belegt Speicherplatz, auch dann, wenn er nicht verwendet wird.

Wenn Sie die Kommunikatiosprotokolle IEC 60870-5-101 oder -104 über den SPS-Konfigurator projektiert haben, wird die Datei PCOSA020.INI automatisch mit den entsprechenden Einträgen erzeugt und kann beim Senden des Projekts zur MSK mit übertragen werden.

| #===================================== | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| [PCOS-SYSTEM] #Speicherbereich für Shared-Memory SharedMemoryAddr=1000 #Startadresse ProConOs %MB3.1000 SharedMemorySize=600 #Anzahl Bytes in Summe bis %MB3.1599 TimeSyncDelay=0 #Gangreserve in Stunden (172), 0 = aus | | | | | | |
| #===================================== | | | | | | |
| [MODBUS-SERVER] | #Speicherbereich für Modbus | | | | | |
| //SharedMemoryOffset=200 #Startadresse //SharedMemorySize=308 #Anzahl Bytes in Summe | | | | | | |
| //Interface1= SSERIAL //Interface2= STCP_IP #Slave Serial #Modbus TCP-Server | | | | | | |
| #====================================== | | | | | | |



| # # Service-Routinen für IEC 60870-5-101 oder IEC 60870-5-104 # #================================== | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| [SERVICE] | | | | | | |

Beispiel:

Mit der auf der Micro-SD Karte enthaltenen Beispielprojektierung kann durch Freigabe von Interface1 und Service2 z.B. eine Datenübertragung nach IEC 60870-5-101 über die COM1 realisiert werden.

5.3.1 Definition von Shared Memory

Die Startadresse des Shared Memory kann bei 0 (%MB3.000) beginnen. Bitte achten Sie darauf als Startadresse immer gerade Adressen zu verwenden (0, 2, 4, 200, 1000 etc.)

Die Länge kann bis maximal 16384 vorgegeben werden. Geben Sie auch bei der Länge eine gerade Zahl ein.

Im Beispiel steht dem Anwenderprogramm (AWP) ein Shared Memory Bereich von %MB3.1000 bis %MB3.1599 zur Verfügung.

Der gesamte Shared Memory Bereich oder Teile davon können für eine Modbus-Ankopplung verwendet werden.

5.3.2 Modbus RS232

Werden die Einträge für den Modbus durch Löschen der // freigegeben, kann im Beispiel der Bereich %MB3.1200 bis %MB3.1507 über die Modbus RS232-Schnittstelle beschrieben und gelesen werden.

[MODBUS-SERVER]

SharedMemoryOffset=200 SharedMemorySize=308

Interface1= SSERIAL

Sie können auch den kompletten Shared Memory Bereich für die Modbus-Übertragung zur Verfügung stellen. Im Beispiel wäre das mit folgenden Einstellungen möglich:

[MODBUS-SERVER]

SharedMemoryOffset=0 SharedMemorySize=600

Interface1= SSERIAL

Über die Datei MBSRV.INI wird dieser Bereich auf die einzelne Coils und Register zugewiesen.

Weiterführende Informationen siehe Kapitel 5.5.

MSK351 Benutzerhandbuch

Version 2.0



5.3.3 Modbus TCP-Server

Werden die Einträge für den Modbus TCP-Server durch Löschen der // beim Interface2 freigegeben, kann im Beispiel der Bereich %MB3.1200 bis %MB3.1507 über Modbus TCP beschrieben und gelesen werden.

[MODBUS-SERVER]

SharedMemoryOffset=200 SharedMemorySize=308

Interface2= STCP IP

Sie können auch den kompletten Shared Memory Bereich für die Modbus-Übertragung zur Verfügung stellen. Im Beispeil wäre das mit folgenden Einstellungen möglich:

[MODBUS-SERVER]

SharedMemoryOffset=0 SharedMemorySize=600

Interface2= STCP IP

Über die Datei MBSRV.INI wird dieser Bereich auf die einzelne Coils und Register zugewiesen.

Weiterführende Informationen siehe Kapitel 5.5.

5.3.4 Service-Routinen

Soll eine Kommunikation über IEC 60870-5-101 und/oder IEC 60870-5-104 aufgebaut werden, sind die entsprechenden Service-Routinen freizugeben. Es ist möglich mehrere Routinen gleichzeitig zu starten.

Die Einstellung

Service1= SVC104SA (zugehörige Parameter-Dateien SVCCOM1.INI und SVCRTU1.INI)
Service2= SVC101SA (zugehörige Parameter-Dateien SVCCOM2.INI und SVCRTU2.INI)

ermöglicht die gleichzeitige Übertragung von Daten über TCP/IP und eine serielle Ankopplung.



5.4 IEC 60870-5-101, -103 oder -104 Kommunikation

5.4.1 Allgemeines

Für die einzelnen Übertragungsprotokolle können auf der MSK bis zu 8 Service-Routinen gestartet werden. Jeder Service-Routine werden Parameterdateien für die Kommunikation (SVCCOM?.INI) und die Definition der PV-Verarbeitung (SVCRTU?.INI) zugeordnet.

Es sind die Protokolle IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103 und IEC 60870-5-104 mit Slave-Funktionalität verfügbar.

Die Parameterdateien SVCCOM?.INI und SVC_RTU?.INI befinden sich im Verzeichnis PCOS-OHP auf der Micro-SD Karte.

Anmerkung: Die einzelnen Parameter der auf der Micro-SD Card enthaltenen Dateien können von dieser Darstellung abweichende Zuweisungen haben.

Ändern Sie die Einträge entsprechend Ihrer Aufgabenstellung und speichern Sie die Dateien anschließend wieder auf der Micro-SD Card.



Hinweis: Wird einem Eintrag ein Doppel-Schrägstrich "//" vorangestellt, wird die entsprechende Zeile nicht interpretiert. Dies kommt einem Löschen der Zeile gleich und der entsprechende Parameter ist nicht aktiviert. Nicht benötigte Parameter können gelöscht oder deaktiviert werden. Die Defaulteinstellung für gelöschte oder deaktivierte Parameter ist 0, FALSE oder OFF.

Der Eintrag TRUE entspricht ON, der Eintrag FALSE entspricht OFF. Es können jeweils beide Varianten der Bezeichnungen verwendet werden.



Hinweis: Es gilt folgende Maximalanzahl für die zu übertragenden Objekte.

IEC101

Maximal 512 Objekte in Melde- und Befehlsrichtung in der SVCRTUn.INI Datei. Maximal 128 Byte in Befehlsrichtung und 256 Byte in Melderichtung für die I/O-Konfiguration.

IEC103

Maximal 512 Objekte in Melde- und Befehlsrichtung in der SVCRTUn.INI Datei. Maximal 128 Byte in Befehlsrichtung und 256 Byte in Melderichtung für die I/O-Konfiguration.

IEC104

Maximal 1024 Objekte für Service 1 und 2 und max. 512 Objekte für alle weiteren Service-Routinen in der SVCRTUn.INI Datei.

Maximal 128 Byte in Befehlsrichtung und 256 Byte in Melderichtung für die I/O-Konfiguration.



Parameterdatei für die Kommunikationsprojektierung IEC 60870-5-104 (SVCCOMn)

| [IEC-5-104] | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------------------|--|--|--|
| PORT= 2404 | Portnummer | Darf nicht geändert werden! | | | |
| KVAL= 12 | Maximale Differenz zwischen Anzahl Empfangsfolgen und Sendefolgen | | | | |
| WVAL= 8 | Späteste Quittierung nach Empfang von w APDU im I-Format | | | | |
| T1= 15 | Zeitüberwachung für gesendete APDU oder Test-APDU | | | | |
| T2= 10 | Zeitüberwachung für Quittierungen, | falls keine Daten übertragen werden | | | |
| T3= 40 | Zeitüberwachung für gesendete Tes | atframes | | | |
| | | | | | |
| IP_ADDR=192.168.0.1 | IP-Adresse der Gegenstelle | | | | |

Über eine Service-Routine können maximal zwei IEC 60870-5-104 Verbindungen aufgebaut werden. Jedoch darf nur bei **einer** Verbindung das STARTDT aktiviert werden. Bei der 2. Verbindung werden nur die Testframes (TESTFR) bestätigt.

Sie können die IP-Adresse des Kommunikationspartners eintragen (max. 2). Damit wird sichergestellt, dass die MSK eine TCP/IP-Verbindung nur zu dieser Adresse zulässt. Verbindungsversuche von anderen Adressen werden nicht bestätigt.

Wird keine Adresse eingetragen, kann über jede beliebige IP-Adresse im gleichen Subnetz eine Verbindung etabliert werden.




Hinweis: Werden für eine redundante Datenübertragung zwei Verbindungen, mit aktiviertem STARTDT benötigt, müssen zwei Service-Routinen projektiert werden.

LR 1

STARTDT

Service-Routine 1

192.168.0.1



Daten werden mit beiden LR ausgetauscht

LR₂

192.168.0.2

STARTDT

Service-Routine 2

Daten werden nur mit LR1 ausgetauscht.

Bei LR2 werden nur TESTFR beantwortet.

Ein Wechsel kann nur durch STOPDT bei LR1 und anschließendem STARTDT bei LR2 veranlasst werden



5.4.2 Parameterdatei für die Kommunikationsprojektierung IEC 60870-5-101 (SVCCOM?.ini)

Öffnen Sie die Datei SVCCOM?.INI die Sie auf Ihrem Rechner gespeichert haben mit dem Editor. Sie sehen jetzt folgende Einträge:

| [IEC-5-101] | | |
|------------------------------------|---|--|
| AWD= FALSE | TRUE = AWD-Betrieb, FALSE = Sta | andleitungsbetrieb |
| PORT= 1 | Port =1 oder 2 entsprich COM - Schnittstelle. | |
| BAUDRATE= 9600 | Übertragungsrate zum Leitrechner | |
| PARITY= EVEN | Parität NO / EVEN | (bei Standleitung immer EVEN) |
| DATA=8 | Anzahl Datenbits | Darf nicht geändert werden! |
| STOPBIT=1 | Stoppbit | Darf nicht geändert werden! |
| TVS2=25 | Vorlaufzeit S2 [ms] | (nur relevant bei Standleitung) |
| TNS2=7 | Nachlaufzeit S2 [ms] | (nur relevant bei Standleitung) |
| TVM2=40 | Vorlaufüberwachung M2 [ms] | (nur relevant bei Standleitung) |
| TNM2=150 | Nachlaufüberwachung M2 [ms] | (nur relevant bei Standleitung) |
| PAUSE=27 | Pausenzeit [ms] | |
| BUS_TOUT= 2 | Busüberwachung (Slave) in n*[100ms] | |
| POLL_TOUT= 60 | Überwachung Pollzyklus (Slave) in n*[100ms] | |
| S2SIGNAL= OFF | S2-Signal (RTS) ein- oder ausschalten | |
| M2SIGNAL= OFF | M5/M2-Überwachung (DCD/CTS) ein- oder ausschalten | |
| CONF_SC= OFF | ON= Empfangsbestätigung mit Einzelzeichen E5, OFF = Kurztelegramm | |
| AVS= 3 | Adresse der Verbindungsschicht | |
| OKTETT_AVS= 2 | Anzahl Oktett der AVS (1 bis 2) | |
| | | |
| [AWD101-MODE] | !! AT Befehle ASCII, max. 8 Zeicher | n !! |
| AT_INIT= ATZ0 | Abgespeichertes Profil in Modem la | den |
| AT_HANGUP= ATH | AT-Kommando für Auflegen | |
| AT_DIAL= ATD | AT-Kommando für Wählen | |
| AT_PICK_UP= ATA | AT-Kommando für Abheben | |
| | | |
| # Modem RESPONSE/Rückmeldung Dezir | mal | |
| //RSP_OK= 0 | | nen Werte für die Rückmeldungen ange- |
| //RSP_CONNECT= 1 | | dete Modem davon abweichende Werte tsprechenden Eintrag den Doppel-Slash |
| //RSP_RING= 2 | "//" und geben Sie den verwendeten | |
| //RSP_NOCARRIER= 3 | | |
| //RSP_ERROR= 4 | | |
| //RSP_NODIAL= 5 | | |
| //RSP_BUSY= 6 | | |

Version 2.0



| //RSP_NOANSWER=7 | |
|-------------------------------------|---|
| RSP_TOUT= 2 | Maximale Wartezeit auf die Bestätigung der AT-Kommandos (1 bis 15 Sek.) |
| | |
| # Wahlparameter / Verbindungsaufbau | |
| | |
| DIAL_NUMBER= ???????? | Telefonnummer der Zentrale |
| DIAL_RETRY= 3 | Wahlwiederholung (1 bis 7) |
| DIAL_TM_REDIAL= 30 | Zeit[Sek]: Pause bei Wahlwiederholung (1 bis 255) |
| DIAL_TM_RIDLE= 1 | Zeit[Min]: Sperrzeit nach Wahlwiederholung (1 bis 255) |
| DIAL_TM_CON= 60 | Zeit[Sek]:Wartezeit auf Verbindung "Connect" (1 bis 255) |
| DIAL_TM_PW= 2 | Zeit[Sek]:Wartezeit bis Passwort nach Verbindungsaufbau gesendet wird |
| | |
| DIAL_PRI_PW= ??????? | Passwort Primärstation (Leitrechner) maximal 16 Zeichen |
| DIAL_SEK_PW= ??????? | Passwort Sekundärstation (Unterstation) maximal 16 Zeichen |

Anmerkung: Die einzelnen Parameter können von dieser Darstellung abweichende Zuweisungen haben.

5.4.2.1 Erläuterung zu den einzelnen Parametern im Standleitungs-Betrieb

PORT

Hier geben Sie die COM-Schnittstelle (1 oder 2) an, die Sie für die Kommunikation mit IEC 60870-5-101 verwenden wollen.

BAUDRATE

Die Baudrate kann zwischen 600 und 9600 Baud eingestellt werden.

PARITY, DATA, STOPBIT

Bei Standleitungsbetrieb oder direkter serieller Kopplung ist die PARITY auf EVEN zu stellen. Die Anzahl Datenbit muss immer 8 sein, die Anzahl Stoppbit immer 1.

TVS2, TNS2, TVM2, TNM2, PAUSE, S2SIGNAL, M2SIGNAL

Über diese Parameter werden die Vor- und Nachlaufzeit für S2 und die Überwachungszeiten für das M2-Signal, sowie die Pausenzeit zwischen den Telegrammen eingestellt. Diese Angaben sind vor allem bei Verwendung von Standleitungsmodems (UEM 202 oder 201) erforderlich. Über die Parameter S2SIGNAL, M2SIGNAL kann das Setzen bzw. Überwachen der jeweiligen Signale abgeschaltet werden.

POLL TOUT

Innerhalb dieser Überwachungszeit muss die Station angepollt werden, ansonsten wird die Verbindung als gestört gemeldet und kann nur durch ein "Initialisieren der Verbindungsschicht" aktiviert werden.

BUS TOUT

Die Überwachung **BUS_TOUT** gibt die Überwachungszeit beim Linienbetrieb an, innerhalb der die eigene oder eine andere Station an der Linie (BUS) gepollt werden muss. Ist die Station in diesen Timout gelaufen, erwartet sie ein Initialisieren der Verbindungsschicht.

Bei Punkt-zu-Punkt oder AWD-Betrieb darf der BUS_TOUT nicht kleiner als der POLL_TOUT eingestellt werden.



CONF SC

Über diesen Parameter geben Sie vor, wie die Unterstation antworten soll, wenn keine Datentelegramme zur Übertragung anstehen. ON= Empfangsbestätigung mit Einzelzeichen E5, OFF = Kurztelegramm (Telegram fester Länge).

AVS, OKTETT AVS

AVS ist die Adresse der Verbindungsschicht. Mit dieser wird die Station gepollt. Die Adresse kann 1 oder 2 Oktett (Byte) lang sein. Diese Einstellung muss mit allen Teilnehmern im System über die Kompatibilitätsliste festgelegt werden.

5.4.2.2 Erläuterung zu den einzelnen Parametern im AWD-Betrieb

PARITY, DATA, STOPBIT

Bei den meisten Wähl-Modems oder ISDN-TAs ist die Übertragung von 8 Datenbit nur ohne Paritätsbit möglich. Setzen Sie deshalb den Parameter PARITY= NO. Die Einstellung muss mit der Projektierung auf der Gegenseite übereinstimmen.

RSP_TOUT ist die Überwachungszeit, innerhalb der die Modem-Rückmeldungen (CONNECT, OK etc.) eintreffen müssen. Die vorgegebene Standardeinstellung ist für die meisten Modemtypen passend und muss nicht verändert werden.

Kommt eine von der Unterstation eingeleitete Verbindung nicht innerhalb der mit Parameter **DIAL_TM_CON** angegebenen Zeit zustande, wird der Anwahlversuch abgebrochen. Nach Ablauf der Wartezeit **DI-AL_TM_REDIAL** wird erneut versucht die Verbindung aufzubauen. Dies wird solange wiederholt, bis die Verbindung zustande kommt oder die eingestellte Anzahl von Wahlwiederholungen **DIAL_RETRY** erreicht ist.

Ist die vorgegebene Anzahl von Anwahlversuchen erreicht ohne dass eine Verbindung zustande kam, wird ein Timer mit der in **DIAL_TM_RIDLE** angegebenen Zeit gestartet. Nach Ablauf dieser Zeit wird die oben beschriebene Prozedur erneut durchlaufen.

Das Passwort für die Zentrale (**DIAL_PRI_PW)** und die Unterstation (**DIAL_SEK_PW**) kann maximal 16 Zeichen lang sein. Wird das Passwort mit weniger Zeichen angegeben, wird es automatisch mit Leerzeichen aufgefüllt. Groß/Kleinschreibung wird geprüft. Die angegebenen Passwörter müssen mit der Projektierung im Leitsystem übereinstimmen.

Nachdem ein Verbindungsaufbau erfolgreich eingeleitet wurde (Connect vom Modem) sendet der Leitrechner bzw. die Unterstation sein/ihr Passwort. Das Passwort wird immer von der Seite gesendet, die den Verbindungsaufbau eingeleitet hat und von der Gegenseite geprüft. Ist die Prüfung erfolgreich, wird der Pollbetrieb aufgenommen. Wird bei der Passwortprüfung ein Fehler erkannt, unterbricht die prüfende Seite die Verbindung mit ATH.



5.4.3 Parameterdatei für die Datenpunktdefinition bearbeiten (SVCRTU?.ini)

| [RTU_I10X] | Constitution Sear Series (SVSKTS1.111) |
|------------------------|--|
| ASDU= 3 | ASDU = Stationsadresse |
| OKT_ASDU= 2 | Anzahl Oktett der Adressbyte |
| OKT_HERK=TRUE | Übertragungsursache mit Herkunftsadresse |
| OKT_AINF= 3 | Anzahl Oktett der Informationsobjektnummer |
| APDU_LEN=253 | Maximale Länge der Blocktelegramme |
| BLOCK_OBJEKT= TRUE | Blockung von Informationsobjekten erlaubt TRUE / FALSE |
| BLOCK_ELEMENT= TRUE | Blockung von Informationselementen erlaubt TRUE / FALSE |
| IEC_CCI_TYP= O | Zählwertabfrage Abfrage Betriebsart [C D O] |
| RTU_COM_STOP=TRUE | Verhalten bei STOP des Anwenderprogramms, TRUE= Kommunikation stoppt, FALSE= läuft weiter |
| EXEC_CMDNENABLE = TRUE | Befehle mit Qualitätskennung QU=0 sind erlaubt |
| EXEC_CMDNTIME = 10 | Befehlsausführungszeit für Befehle ohne zusätzliche Festlegung (QU=0) |
| | |
| EXEC_STIME= 3 | Kurze Befehlsausführungszeit (n * 100 ms) |
| EXEC_LTIME= 50 | Lange Befehlsausführungszeit (n * 100 ms) |
| 1:AP_NMB= 3600 | Anzahl Telegramme im Archiv für PVs mit Zeitmarke (0 bis 3600) |
| 1:AP_WARN= 2500 | Überlaufwarnung des Archivpuffers (führt bei AWD-Betrieb zum Verbindungsaufbau). |
| OOFS_SP=100 | Objektnummern - Offset Einzelmeldungen (Single Point) |
| OOFS_SP_TM=100 | Objektnummern - Offset Einzelmeldungen (Single Point) mit Zeitmarke |
| OOFS_DP=200 | Objektnummern - Offset für Doppelmeldungen (Double Point) |
| OOFS_DP_TM=200 | Objektnummern - Offset für Doppelmeldungen (Double Point) mit Zeitm. |
| OOFS_BO=300 | Objektnummern - Offset Bitstring |
| OOFS_BO_TM=300 | Objektnummern - Offset Bitstring mit Zeitmarke |
| OOFS_ME=400 | Objektnummern - Offset Messwerte |
| OOFS_ME_TM=400 | Objektnummern - Offset Messwerte mit Zeitmarke |
| OOFS_IT=500 | Objektnummern - Offset Zählwerte |
| OOFS_IT_TM=500 | Objektnummern - Offset Zählwerte mit Zeitmarke |
| OOFS_SC= 600 | Objektnummern – Offset Einzelbefehl (Single Command) |
| OOFS_DC=700 | Objektnummern - Offset Doppelbefehl (Double Command) |
| 0050 05 000 | Objektnummern - Offset Sollwert normiert (Set-point command) |
| OOFS_SE=800 | Conformation Check Commerce (Cot point Command) |



| # interne Anweisung für die Varianten (Datenv | erarbeitung) |
|---|---|
| # Datenvariante Var1 | |
| 1:VAR_XX_ABF= TRUE | Abfrage aktiv, Generalabfrage bzw. Zählerabfrage |
| 1:VAR_XX_SPO= TRUE | Spontan Übertragung freigeben |
| 1:VAR_XX_AWD= FALSE | 1= bei AWD Betreib löst Änderung Verbindungsaufbau aus |
| 1:VAR_XX_AP= 1 | Zyklisch in Archivpuffer 0 = nein, Archiv 13 |
| 1:VAR_XX_GRP=1 | Wert wird bei GA mit Gruppenabfrage 1 übertragen |
| t interne Anweisung für die Variante1 nur für D | Doppelmeldungen(DP) |
| 1:VAR_DP_TS=100 | Störstellungsunterdrückungszeit, 0 = keine Überwachung, n * 10 ms |
| # interne Anweisung für die Variante1 nur für E | Bitstring(BO) |
| 1:VAR_BO_NMB=32 | Anzahl Prozesspunkte, 132 pro Bitstring |
| # interne Anweisung für die Variante1 nur für 2 | Zählwerte(IT) |
| 1:VAR_IT_IMPS= 0 | Impulsschwelle (threshold) 0 bis 65535 (def. = 0, aus) |
| # interne Anweisung für die Variante1 nur für Z | Zählwerte (IT) und Messwerte (ME) |
| 1:VAR_ITME_ZYK = 5 | Differenz-/Zykluszeit= n*Minute, 0 bis 3600, 0 = aus |
| # interne Anweisung für die Variante 1nur für N | Messwerte (ME) |
| 1:VAR_ME_AZI=512 | Abweichungszeitintegral, AZI = 0 32760 / 0x7FF8 |
| | 12 Bit Messwert + VZ, linksbündig |
| | (AZI = 8 entspricht der Änderung von einem Digit am Eingang) |
| 1:VAR_ME_OV=32000 | Overrange (OV) von 0 bis 32767 (0x7FFF) |
| # interne Anweisung für die Varianten (Datenv | erarbeitung) |
| # Datenvariante Var2 | |
| 2:VAR_XX_ABF= TRUE | Abfrage aktiv, Generalabfrage bzw. Zählerabfrage |
| 2:VAR_XX_SPO= TRUE | Spontan |
| 2:VAR_XX_AP= 0 | Zyklisch in Archivpuffer 0 = nein, Archiv 13 |
| 2:VAR_XX_GRP=2 | Wert wird bei GA mit Gruppenabfrage 2 übertragen |
| # interne Anweisung für die Variante2 nur für Z | Zählwerte(IT) |
| 2:VAR_IT_IMPS= 20 | Impulsschwelle (threshold) 0 bis 65535 (def. = 0, aus) |
| # interne Anweisung für die Variante2 nur für Z | Zählwerte (IT) und Messwerte (ME) |
| 2:VAR_ITME_ZYK = 0 | Differenz-/Zykluszeit= n*Minute, 0 bis 3600, 0 = aus |
| # interne Anweisung für die Variante2 nur für N | Messwerte (ME) |
| 2:VAR_ME_AZI=256 | Abweichungszeitintegral, AZI = 0 32760 / 0x7FF8 |
| | 12 Bit Messwert + VZ, linksbündig |
| | (AZI = 8 entspricht der Änderung von einem Digit am Eingang) |
| | 1 |



| #interne Anweisung für die Varianten (Datenverarbeitung) | | |
|--|---|--|
| # Datenvariante Var3 | | |
| 3:VAR_XX_ABF= TRUE | Abfrage aktiv, Generalabfrage bzw. Zählerabfrage | |
| 3:VAR_XX_SPO= FALSE | Keine spontane Übertragung | |
| 3:VAR_XX_AP= 1 | Zyklisch in Archivpuffer 0 = nein, Archiv 13 | |
| # interne Anweisung für die Variante3 nur für | Zählwerte (IT) und Messwerte (ME) | |
| 3:VAR_ITME_ZYK = 5 | Differenz-/Zykluszeit= n*Minute, 0 bis 3600, 0 = aus | |
| # interne Anweisung für die Variante3 nur für Messwerte (ME) | | |
| 3:VAR_ME_AZI=0 | Abweichungszeitintegral, AZI = 0 32760 / 0x7FF8 | |
| | 12 Bit Messwert + VZ, linksbündig | |
| | (AZI = 8 entspricht der Änderung von einem Digit am Eingang) | |
| | Es können bis zu 16 verschiedene Verarbeitungsvarianten definiert werden. | |
| # Verknüpfung (Zuordnung) von Prozessdate | en in Melderichtung (Monitoring Direction) | |
| QX0.0:TAG_SP_TM= 1;V1 | Einzelmeldung mit Zeitstempel | |
| | | |
| QX0.0:TAG_SP= 1;V1 | Einzelmeldungen ohne Zeitstempel | |
| QX0.1:TAG_SP= 2;V1 | | |
| | | |
| QX0.4:TAG_DP=1;V1 | Doppelmeldung | |
| | | |
| QD4:TAG_BO=1;V2 | Bitstring 32 Bit | |
| | | |
| QW8:TAG_ME= 1;V1; | Messwerte ohne Zeitstempel definiert als WORD | |
| QW10:TAG_ME= 2;V2; | | |
| QW12:TAG_ME_TM= 3;V1; | Messwerte mit Zeitstempel definiert als WORD | |
| QW14:TAG_ME_TM= 4;V2; | | |
| ODAS TAG IT ANA | 00 77711 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | |
| QD16:TAG_IT= 1;V1 | 32 Bit Zählwerte definiert als DWORD | |
| QD20:TAG_IT_TM= 2;V1 | | |
| QD24:TAG_IT= 3;V2 | | |
| QD28:TAG_IT_TM= 4;V2 | | |



| # Verknüpfung (Zuordnung) von Prozessdaten in Befehlsrichtung (Control Direction) | |
|---|--|
| Im 1. Byte des Übergabefels werden zwei Einzelbefehle eingetragen | |
| | |
| | |
| Im 3. und 4. Byte des Übergabefelds wird ein Sollwert eingetragen | |
| Im 5. und 6. Byte des Übergabefelds wird ein Sollwert eingetragen | |
| | |
| | |

Erläuterung zu den einzelnen Parametern

ASDU, OKT_ASDU:

Die **A**pplication **S**ervice **D**ata **U**nit ist die Stationsadresse. Die Länge ist nur bei IEC 60870-5-101 variabel, bei IEC 60870-5-104 ist sie fest mit 2 vorgegeben.

OKT HERK

Gibt an, ob die Übertragungsursache mit oder ohne Herkunftsadresse übertragen wird. Bei IEC 60870-5-104 ist das Oktett für die Herkunftsadresse immer enthalten, wird von der MSK jedoch fest auf NULL gesetzt.

OKT AINF:

Länge der Adresse des Informationsobjekts. Sie kann 1, 2 oder 3 Byte groß sein. Die Länge ist nur bei IEC 60870-5-101 variabel, bei IEC 60870-5-104 ist sie fest mit 3 vorgegeben.

APDU_LEN= 30

Die maximale Länge der APDU (Protokolldateneinheit der Anwenderschicht = Telegramm) kann vorgegeben werden. Bei IEC-870-5-104 ist die maximale Läge 253 Byte (255 abzüglich Start- und Längenoktett).

BLOCK_OBJEKT

Dieser Schalter gibt an, ob mehrere PVs als geblockte Informationsobjekte übertragen werden dürfen.

Defaulteinstellung = TRUE, da hierdurch eine optimierte Übertragung der PVs insbesondere bei GA möglich ist. Der Schalter sollte nur auf FALSE gestellt werden, wenn das übergeordnete System diese Art von Blocktelegrammen nicht verarbeiten kann.

BLOCK ELEMENT

Dieser Schalter gibt an, ob mehrere PVs als geblockte Informationselemente übertragen werden dürfen.

Defaulteinstellung = TRUE, da hierdurch eine optimierte Übertragung der PVs insbesondere bei GA möglich ist. Der Schalter sollte nur auf FALSE gestellt werden, wenn das übergeordnete System diese Art von Blocktelegrammen nicht verarbeiten kann.

IEC_CCI_TYP= O

Die Norm sieht für die Übertragung von Zählwerten 4 Verfahren vor. Betriebsart A, B, C und D. Die Betriebsart A kann durch den Parameter VAR_ITME_ZYK bei der Definition der Verarbeitungsvarianten realisiert werden.

Bei den Betriebsarten B, C und D wird ein Zählerabfragebefehl (CI = Counter Interrogation) vom übergeordneten System geschickt. Die MSK unterstützt nur die Betriebsarten C und D, sowie ein OHP spezifisches Verfahren (O) bei dem die Zählwerte sofort nach einem Umspeicherbefehle (Zählerabfragebefehl mit FRZ=1, RQT=1...5) mit der Ursache 37 ... 41 übertragen werden. Dies ist eine Abwandlung der Betriebsart C (eine Zählerabfrage FRZ=0, RQT=1...5 wird hier nicht gesendet).



RTU COM STOP

Über diesen Schalter wird vorgegeben, ob die Kommunikation zum Übergeordneten System bei AWP-Stopp (AWP = Anwenderprogramm) ebenfalls gestoppt werden soll oder nicht.

FALSE = Kommunikationstreiber laufen weiter und antworten auf Pollaufrufe mit Kurzantwort oder E5. Alle Projektierten PVs werden bei AWP-Stopp mit gesetztem Invalid-Bit übertragen. Wird das AWP wieder gestartet werden alle Invalid-Bits zurückgesetzt und die PVs werden übertragen.

RTU_TIME_SET

- 0 = Zeit darf über IEC gestellt werden (default)
- 1 = Zeit darf nie über IEC gestellt werden
- 2 = Zeit darf nur über IEC gestellt werden, wenn aktuelle Zeit IV (ungültig en: invalid) ist

RTU_TIME_ACK_NEG

FALSE = IEC Zeittelegramm wird mit positiver Response bestätigt (default) TRUE = IEC Zeittelegramm wird mit negativer Response bestätigt

Dieser Parameter ist nur gültig, wenn RTU_TIME_SET ungleich NULL ist!

RTU TIME SYNC ENABLE

Eingabe in Minuten (1...65535)

Delta-Zeitangabe in Minuten, seit dem letzten Stellen der Uhr. Nach Ablauf darf die Uhr über IEC-Telegramm gestellt werden.

Dieser Parameter ist nur gültig, wenn RTU_TIME_SET = 2 ist!

EXEC CMDNENABLE, EXEC CMDNTIME:

Wenn der Parameter EXEC_CMDNENABLE = TRUE gesetzt wird, werden Befehle mit der Qualitätskennung OU = 0 (ohne zusätzliche Festlegung) entgegen genommen und mit der in Parameter EXEC_CMDNTIME festgelegten Zeit ausgegeben. Wird der Parameter EXEC_CMDNENABLE = FALSE gesetzt, werden Befehle mit QU=0 negativ bestätigt und nicht ausgeführt.

Normalerweise wird diese Einstellung verwendet, wenn die Befehlsausführungszeit in der Station für jeden Befehl individuell festgelegt wird. Sollte dies im Anwenderprogramm so realisiert sein, ist zu beachten, dass die MSK die "Beendigung der Aktivierung" (Ursache 10) immer nach Ablauf der durch EXEC_CMDNTIME vorgegebenen Zeit sendet.

EXEC_STIME, EXEC_LTIME:

Hier wird die kurze und lange Befehlsausgabezeit vorgegeben. Mit welcher Zeit der Befehle ausgegeben wird, wird durch die Befehlskennung im Telegramm von der Zentrale festgelegt. Zeitbasis: n * 100 ms.

?:AP_NMB, ?:AP_WARN:

Es wird die Anzahl von Telegrammen die der Archivpuffer fassen soll vorgegeben (AP_NMB).

Der Parameter ?:AP_WARN ist nur bei AWD-Betrieb aktiv. Er gibt an, bei welchem Füllstand des Puffers von der Unterstation automatisch eine Verbindung zum übergeordneten System eingeleitet wird.

Es können maximal 3600 Telegramme gepuffert werden. Diese Anzahl kann auf bis zu 3 Archive verteilt werden.



OOFS ??:

Über diese Parameter können Sie pro Datentyp einen Offset vorgeben, der auf die bei der Definition der Eingänge angegebene Objektnummer aufaddiert wird. Die Verwendung der Offsets ermöglicht es **alle** Objektnummern eines Datentyps in einen anderen Bereich zu verschieben.

Im obigen Beispiel werden die ersten 2 Bit im ersten Übergabebyte als Einzelmeldungen mit den Objektnummern 101 und 102 übertragen da der Parameter OOFS_SP mit 100 angegeben ist.

Bit 4 und 5 werden als Doppelmeldung mit der Objektnummer 201 übertragen.

Byte 4..7 des Übergabeblocks (definiert als DWORD) werden als Bitstring mit der Objektnummer 301 übertragen.

Die 4 Messwerte, die ab Byte 8 (definiert als WORD) übergeben werden, werden jeweils mit und ohne Zeitstempel mit den Objektnummern 401, 402, 403 und 404 übertragen.

Die 4 Zählwerte, die ab Byte 16 (definiert als DWORD) übergeben werden mit den Objektnummern 501, 502, 503 und 504 übertragen.



Hinweis: Es wird empfohlen die Offsets für PVs mit und ohne Zeitstempel gleich einzustellen und die Eingänge fortlaufend durchzunummerieren. Dadurch können bei einer Generalabfrage die Daten optimiert übertragen werden.

Verarbeitungsvarianten:

Es können bis zu 16 unterschiedliche Verarbeitungsvarianten (1:VAR..., 2:VAR... usw.) definiert werden. Diese werden anschließend den einzelnen Eingängen zugeordnet. Es gibt Parameter die für alle Datentypen gültig sind (gekennzeichnet mit XX), andere beziehen sich nur auf bestimmte Datentypen (z.B. VAR_IT_IMPS gültig nur bei Zählwerten).

?:VAR XX ABF

TRUE = Prozessvariable wird bei Generalabfrage (global) übertragen.

?: VAR XX GRP=1

Über diesen Parameter kann die Generalabfrage als Gruppenabfrage (Gruppe 1...16) ausgeführt werden.

?:VAR_XX_SPO

TRUE = Prozessvariable wird bei Änderung spontan übertragen

?:VAR_XX_AWD

TRUE = Einleiten des Verbindungsaufbau zur Zentrale bei Änderung der Prozessvariablen

?:VAR XX AP

Prozessvariable zyklisch ins Archiv Nr. 1, 2 oder 3 schreiben, 0 = inaktiv

?:VAR_BO_NMB

Über diesen Parameter geben Sie an, wie viele hintereinander liegende Bit im Übergabefeld in einem Bitstring zusammengefasst werden. Bereich: 1...32

?:VAR IT IMPS

Impulsschwelle im Bereich 0 bis 65535. Bei Erreichen der projektierten Impulsschwelle wird der Zählwert spontan übertragen (Ursache 3). Einstellung 0 bedeutet, dass der Zählwert nur bei Zählerabfrage oder, falls projektiert, zyklisch übertragen wird.



?:VAR_ITME_ZYK

Zeitintervall für die zyklische Übertragung von Zählwerten und Messwerten. Die Werte werden je nach Einstellung von Parameter OFFS_IT / OFF_ME oder OOFS_IT_TM / OOFS_ME_TM mit oder ohne Zeitmarke und der Ursache 3 (spontan) übertragen.

Angabe in Minuten von 1 bis 3600. Einstellung 0 = keine zyklische Übertragung.

?:VAR ME AZI

Einstellen des Abweichungszeitintegrals. Die Messwertänderung wird ab dem Zeitpunkt der letzten Übertragung in 1 Sekundenabständen erfasst und vorzeichenrichtig aufaddiert. Erreicht das Ergebnis dieser Addition den eingestellten AZI, wird der Messwert mit der Ursache 3 (spontan) übertragen. Durch dieses Verfahren wird die Messwertübertragung beruhigt. Langsam ansteigende Messwerte werden verzögert übertragen, schnell ansteigende Werte werden früher übertragen.

Bei Einstellung AZI = 0 wird jede Messwertänderung übertragen falls der Parameter VAR_XX_SPO=TRUE ist. Beachten Sie hierbei, dass Messwerteeingänge generell schwanken.

?: VAR_ME_OV

Hier kann die Grenze für den Überlauf (en:Overrange) projektiert werden. Überschreitet der Messwert den hier angegebenen Wert, wird das Überlaufbit in der Qualitätskennung gesetzt. Einstellung 0 = keine Überwachung.

Messwerte werden 1:1 aus dem Übergabefeld übernommen und ins Telegramm eingetragen. Es ist durch das Anwenderprogramm sicher zu stellen, dass die Messwerte im durch die Norm festgelegten Format übergeben werden.

Definition der Übergabeblöcke:

Syntax: Referenz Übergabefeld:IEC-Typ=Objektnummer;Verarbeitungsvariante

Die Referenz auf das Übergabefeld kann als QX?.? (BIT) QB (BYTE), QW (WORD) oder QD (DWORD) angegeben werden. In Befehlsrichtung werden IX?.?, IB, IW und ID verwendet.

Die Referenz ist **relativ** und bezieht sich immer auf das für die Service-Routine definierte Übergabefeld. Wurde in der I/O Konfiguration von MULTIPROG der Output für den Service z.B. von %QB501 bis %QB628 definiert, legt QB0 also die Objektdefinition/Verarbeitung der in %QB501 eingetragenen Daten fest.

Maximale Länge der Übergabeblöcke:

Befehlsrichtung 256 Byte Melderichtung 512 Byte

Meldungen werden über QX?.? definiert. Bei Doppelmeldungen wird immer das erste der beiden aufeinander folgenden Bit als Referenz angegeben.

Messwerte (16 Bit) werden über QW definiert

Bitstrings und Zählwerte (32 Bit) werden über QD definiert.

Befehle werden über IX?.? definiert wobei bei Doppelbefehlen jeweils das erste Bit der beiden aufeinander folgenden Bit als Referenz angegeben wird.

Sollwerte (16 Bit) werden über IW definiert

Bitstrings (32 Bit) werden über ID definiert.



Beispiele

:

QX0.0:TAG_SP_TM= 1;V1

QX0.0:TAG_SP= 1;V1

Das 1. Bit im Übergabeblock wird als Einzelmeldung (en: **S**ingle **P**oint) sowohl mit, als auch ohne Zeitstempel übertragen. Für die Übertragung gelten die in Variante 1 projektierten Parameter.

QD16:TAG IT= 1;V1

Der in Byte 16 bis 19 übergebenen Zählwert wird mit den in Verarbeitungsvariante 2 festgelegten Parametern übertragen. Im Beispiel immer nach 5 Minuten und bei Zählerabfrage.

QD28:TAG IT= 4;V2

Der in Byte 28 bis 31 übergebenen Zählwert wird mit den in Verarbeitungsvariante 2 festgelegten Parametern übertragen. Im Beispiel immer nach 5 Zählimpulsen mit Zeitstempel und bei Zählerabfrage.

TAGs der IEC-Typen:

| TAG SP | Einzelmeldungen (en: Single Point Information) |
|--------|--|
| ., | zmzemieraangen (em emgie i em memanen) |

TAG_SP_TM Einzelmeldungen mit Zeitmarke (en: Single Point Information)

TAG_DP Doppelmeldungen (en: **D**ouble **P**oint Information)

TAG_DP_TM Doppelmeldungen mit Zeitmarke (en: Double Point Information)

TAG IT Zählwert (en: Integrated Total)

TAG_IT_TM Zählwert mit Zeitmarke (en: Integrated **T**otal)

TAG_ME Messwert normiert (Measured Value normalized)

TAG_ME_TM Messwert normiert mit Zeitmarke (**Me**asured Value normalized)

TAG_BO Bitmuster von 32 Bit (en: **B**itstring **O**f 32 Bit)

TAG_BO_TM Bitmuster von 32 Bit mit Zeitmarke (en: Bitstring Of 32 Bit)

TAG_SC Einzelbefehl (en: **S**ingle **C**ommand)

TAG_DC Doppelbefehl (en: **D**ouble **C**ommand)

TAG_SE Sollwert-Stellbefehl normalisiert (en: Set-point command normalized value)

TAG CBO Bitmuster von 32 Bit Befehlsrichtung (en: Bitstring Of 32 Bit command direktion)



5.5 Projektierung der Initialisierungsdateien für Modbus RS232-Slave oder TCP-Server

Die Datei MBSRV.INI ist im Verzeichnis PCOS_OHP abgelegt und gilt sowohl für den Modbus RS232-Slave wie auch für den Modbus TCP-Server.

| #===================================== | | |
|--|--|--|
| # MODBUS SERVER / SLAVE configuration file #==================================== | | |
| # | | |
| # Interface 1 - SERIAL - Seriell | | |
| # | | |
| # Communicationparameter: Modbus Slave Ser | ial Interface - Service 1 | |
| [IF1-COM-MODBUS-SSERIAL] PORT= 2 | # PORT [xx], 0 aus | |
| BAUDRATE= 9600 | | |
| PARITY= EVEN DATA=8 | | |
| STOPBIT=1 | # Stoppbit (1= default) | |
| PAUSE=10 BUS_TOUT= 2000 | # mindesten Pausenzeit [ms] zwischen Request u. Response # Busueberwachung (Slave) in n*[ms], def. (2000), Bereich 1000 bis 2000 | |
| ASCII= FALSE | # Protokoll ASCII FALSE/TRUE; (def.FALSE -> RTU) | |
| SLAVE_ADR= 1 | | |
| # Serverparamter für Modbus Slave Serial interface - Service 1 | | |
| [IF1-SERV-MODBUS] | # 0/1 default (0) | |
| REF_BASEINDEX= 0 STATUS_OFFSET= 300 | | |
| STATUS_LEN= 6 | # 2, 4 oder 6 Byte lang | |
| | | |
| # 0x COILS - Read/Write - 1 bit access REF0_OFFSET= 0 | # REF0: Offset in Byte-Modbus Server | |
| REF0_LEN=50 | # Länge in Byte (50 x 8 COILS) | |
| # 1x Discret Input - Read - 1 bit access | UDEEL OV. C. D. M. II. O | |
| REF1_OFFSET= 50 REF1_LEN=50 | # REF1: Offset in Byte-Modbus Server # Länge in Byte (50 x 8 Discrete Inputs) | |
| # 3x Input Register - Read - 16 bit access | | |
| REF3_OFFSET= 100 | # REF3: Offset in Byte-Modbus Server | |
| REF3_LEN=100 | # Länge in Byte (100 entsp. 50 Input Register) | |
| # 4x Holding Register - Read/Write - 16 bit acce REF4_OFFSET= 20 | # REF4: Offset in Byte-Modbus Server | |
| REF4_LEN=100 | # Länge in Byte (100 entsp. 50 Holding Register) | |
| 4 | | |
| # # Interface 2 - Modbus TCP/IP Server (MODBUS-STCP_IP) | | |
| # | · | |
| # Communicationparameter: Modbus - STCP_I | P interface 2 | |
| [IF2-COM-MODBUS-STCP_IP] | | |
| //IP_ADDR= 192.168.0.101 | #IP-Adresse des Teilnehmers | |
| //IP_ADDR= 192.168.0.102 //IP_ADDR= 192.168.0.103 | #IP-Adresse des Teilnehmers #IP-Adresse des Teilnehmers | |



| //IP_ADDR= 192.168.0.104 #II | P-Adresse des Teilnehmers |
|---|--|
| # Serverparamter für Modbus TCP interface 2 | |
| [IF2-SERV-MODBUS] REF_BASEINDEX= 0 STATUS_OFFSET= 300 STATUS_LEN= 6 | # 0/1 default (0) # 2, 4 oder 6 Byte lang |
| # 0x COILS - Read/Write - 1 bit access REF0_OFFSET= 0 REF0_LEN=50 | # REF0: Offset in Byte-Modbus Server # Länge in Byte (50 x 8 COILS) |
| # 1x Discret Input - Read - 1 bit access REF1_OFFSET= 50 REF1_LEN=50 | # REF1: Offset in Byte-Modbus Server # Länge in Byte (50 x 8 Discrete Inputs) |
| # 3x Input Register - Read - 16 bit access REF3_OFFSET= 100 REF3_LEN=100 | # REF3: Offset in Byte-Modbus Server # Länge in Byte (100 entsp. 50 Input Register) |
| # 4x Holding Register - Read/Write - 16 bit access REF4_OFFSET= 20 REF4_LEN=100 | # REF4: Offset in Byte-Modbus Server # Länge in Byte (100 entsp. 50 Holding Register) |

5.5.1 Erläuterung zu den einzelnen Parametern

Mit [IF1...], [IF2...], [IF3...] usw. wird angegeben auf welches Interface sich die darauf folgenden Parameter beziehen.

[IF1-COM-MODBUS-SSERIAL]

[IF-1-COM-MODBUS-SSERIAL] gibt an, dass diese Einstellungen für das Interface1 mit einer serielle Modbus-Kopplung gelten.

PORT

Hier geben Sie die COM-Schnittstelle (1 oder 2) an, die Sie für die Kommunikation mit Modbus RS232-Slave verwenden wollen.

BAUDRATE

Die Baudrate kann zwischen 600 und 9600 Baud eingestellt werden.

PARITY, DATA, STOPBIT

Bei der Parität kann zwischen EVEN / ODD bzw. GERADE / UNGERADE gewählt werden. Die Anzahl der Datenbit muss immer 8 sein, die Anzahl Stoppbit immer 1.

PAUSE

Pausenzeit in ms zwischen Anfrage und Antwort. Über diesen Parameter kann das Antworttelegramm verzögert werden, falls der Master nicht in der Lage ist, eine Antwort sofort entgegen zu nehmen.

BUS_TOUT

Busüberwachung in ms. Bereich 1000 bis 2000, Defaulteinstellung 2000 (2 Sekunden).

Der Slave prüft, ob innerhalb der eingestellten Überwachungszeit auf dem Bus Telegramme übertragen werden. Ist dies nicht der Fall, wird der Status "Kommunikationsstörung" gesetzt.

ASCII

Schaler für Modbus-ASCII oder Modbus-RTU. Derzeit ist nur Modbus-RTU möglich, Einstellung ASCII=FALSE.

Version 2.0



SLAVE ADR

Hier stellen Sie die Slave- bzw. Node- Adresse ein.

[IF1-SERV-MODBUS]

Die folgenden Anweisungen und Parameter gelten für das Interface1 und definieren den Bereich, der über Modbus gelesen und geschrieben werden kann.

REF BASEINDEX= 0

Hier stellen Sie ein, ob der Modbus-Master das 1. Coil bzw. Register mit 0 oder 1 adressiert. Defaulteinstellung ist 0.

STATUS OFFSET, STATUS LEN

Über diese beiden Parameter wird festgelegt, ab welcher MB3.???? Adresse der Modbus Status abgelegt wird und wie viele Byte für den Status angezeigt werden sollen. Die Länge kann mit 2, 4 oder 6 Byte vorgegeben werden.

Der für die Modbus Kommunikation vorgesehene Shared Memory Bereich kann aufgeteilt werden in Bit- und Wort-Bereiche. Hierfür kann jeweils ein Offset und die Länge des Bereichs angegeben werden. Diese Bereiche können dann mit den entsprechenden Funktionscodes gelesen bzw. beschrieben werden.

In Anlehnung an andere Modbus Projektierungen wurden diese Bereiche wie folgt definiert:

0er Referenz = Ausgangs- oder Merkerbits

1er Referenzen = Eingangsbit

3er Referenzen = Eingangswort

4er Referenzen = Ausgangs- oder Merkerwort

REF0_OFFSET, REF0_LEN

Dieser Bereich kann mit den folgenden Funktionscodes verarbeitet werden

FC 1 Lese Bit Read Coils
FC 5 Schreibe einzelnes Bit Write Single Coil
FC 15 Schreibe Bitbereich Write Multiple Coils

REF1_OFFSET, REF1_LEN

Dieser Bereich kann mit den folgenden Funktionscodes verarbeitet werden

FC 2 Lese Eingang Read Discrete Inputs

REF3_OFFSET, REF3_LEN

Dieser Bereich kann mit den folgenden Funktionscodes verarbeitet werden

FC 4 Lese Eingangswort Read Input Register



REF4_OFFSET, REF4_LEN

Dieser Bereich kann mit den folgenden Funktionscodes verarbeitet werden

FC 3 Lese Register
 FC 6 Schreibe einzelnes Register
 FC 16 Schreibe Registerbereich
 FC 23 Lese/Schreibe Registerbereich
 Read Holding Register
 Write Single Register
 Write Multiple Register
 Read/Write Multiple Register

Die Bereiche können auch überlappend projektiert werden.

Mit der Einstellung

REF0_OFFSET= 0

REF0_LEN=50

REF4_OFFSET= 0

REF4_LEN=50

können die ersten 50 Byte des Shared Memory sowohl mit den Funktionscodes FC1, FC5 und FC15 wie auch mit den Funktionscodes FC3, FC6, FC16 und FC23 gelesen bzw. geschrieben werden.

[IF2- COM-MODBUS-STCP_IP]

[IF-2-COM-MODBUS-STCP_IP] gibt an, dass diese Einstellungen für das Interface2 mit einer Modbus TCP-Server Kopplung gelten.

IP ADDR= ?????

Falls die Modbus TCP-Kopplung nur für bestimmte Clients freigegeben werden soll, können deren IP-Adressen angegeben werden. Es können bis zu 4 Verbindungen gleichzeitig aufgebaut werden. Wird keine IP-Adresse angegeben, erhalten die ersten 4 Clients zugriff.

[IF2-SERV-MODBUS]

Die folgenden Anweisungen und Parameter gelten für das Interface2 und definieren den Bereich, der über Modbus gelesen und geschrieben werden kann.

Beschreibung für Baseindex, Status und Referenzen siehe oben.

Mit der Beispielprojektierung kann der gleiche Speicherbereich mit einer seriellen Modbus wie auch mit einer Modbus TCP/IP Kopplung abgefragt und beschrieben werden, wenn beide Interfaces in der Datei PCOSA020.INI freigegeben werden.

Den beiden Kopplungen können jedoch auch getrennte Bereiche zugewiesen werden. Dies ist dann entsprechen im Shared-Memory und bei der Definition der Referenzen zu berücksichtigen.



6 Tipps und Tricks

6.1 Auslesen und Stellen der MSK Systemzeit

OHP stellt den Anwendern eine Firmwarebibliothek zur Verfügung, die u.a. Funktionen zum Stellen bzw. Auslesen der Systemzeit beinhaltet.

Diese Systemzeit wird nach IEC 60870-5-4, CP56Time2a in 7 Byte wie folgt dargestellt:

| 2 ⁷ | | | Millis | sekunden | | 2 ⁰ |
|------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 2 ¹⁵ | - | | 0 | .59999 | | 2 ⁸ |
| IV | Res | 2 ⁵ | | Minu | ite 059 | 2 ⁰ |
| S | R | es | 2 ⁴ | | Stunden 023 | 2 ⁰ |
| 2 ⁷ | WT 17 | 2 ⁵ | 2 ⁴ | 7 | Tag im Monat 131 | 2 ⁰ |
| Res 2 ³ Monat 112 | | | Monat 112 | 2 ⁰ | | |
| Res | 2 ⁶ | | | Jahre 09 | 9 | 2 ⁰ |

IV = Ungültig (en: invalid) S = Sommerzeit WT = Wochentag

IV <0> = gültig S<0> = Normalzeit WT<0> = keine Angabe IV <1> = ungültig S<1> = Sommerzeit WT<1> = Montag

WT<7> = Sonntag

In Multiprog kann diese Zeit z.B. in einem Array oder in einer Struktur abgebildet werden.

TYPE

ArrayTime : ARRAY [1..7] OF BYTE;

END_TYPE

TYPE

IEC_Time:

STRUCT

ms: WORD;
minute: BYTE;
hour: BYTE;
day: BYTE;
mon: BYTE;
year: BYTE;

END_STRUCT;

END_TYPE

Eine Variable vom Typ IEC_Time oder ArrayTime wird an den Funktionsbaustein AX20_ITC_GetCP56Time2a übergeben um die aktuelle Systemzeit auszulesen, bzw. an den Funktionsbaustein AX20_ITC_SetCP56Time2a um die Zeit zu stellen.



6.2 Uhrzeit stellen und MSK-Statusinformationen über Telnet

Über eine Telnet-Verbindung können Sie die MSK-Systemzeit stellen oder den Status der MSK-Systemzeit ermitteln.

- Schließen Sie hierfür den Bedien-PC an die Ethernet-Schnittstelle auf der MSK an.
- Geben Sie im Windows Startmenü im Dialog Ausführen *telnet 192.168.0.20* ein (falls Sie die MSK-IP-Adresse geändert haben, geben Sie die geänderte Adresse ein).

Im Dialogfenster das anschließend erscheint wird die WindowsCE Version und die Firmware-Version angezeigt.

Es stehen Ihnen jetzt folgende Funktionen zur Verfügung:

- Über time wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt und kann gestellt werden
- Über date wird das aktuelle Datum angezeigt und kann gestellt werden
- DIAG_TSYNC zeigt den Status der MSK-Systemzeit an

```
■ Telnet 192.168.0.52
Welcome to the Windows CE Telnet Service on WinCe 4.2 HCA V1.80B1 90608
                                                                                        •
Pocket CMD v 4.20
∖> DIAG_TSYNC
                      _____
 DIAG_TSync V1.0 - Diagnose time sync.
    - PCOS I/O services - SUCn ---
 NO time synchronisation services activ!
--- SNTP (NTPO:) services ------
The SNTP services is not available.
     GPS services
GPS interface COM(1) Baud= 4800 Refresh= 60 minute
    of event: 0
Nmb
             : Error - GPS modul unreachable, no connect.
    Status
--- PCOS time services
TimeSyncDelay : OFF
TimeSyncDelay : OFF
Status time sync. : INVALID
Last time sync from UNKNOWN
```

PCOS I/O services -SVCn

Wurde die Systemzeit über eine Service-Routine (IEC 60870-5-101 oder 104 Uhrzeitsynchronisation) gestellt, wird dies in dieser Rubrik angezeigt.

MSK351 Benutzerhandbuch

Version 2.0



SNTP <NTP0:> services

Wurde die Systemzeit über einen Zeit-Server gestellt, wir dies hier angezeigt. Die Funktion muss in der A-LU020.INI frei geschaltet werden.

"SNTP service is not available" bedeutet, dass der Service in der ALU020.INI nicht freigegeben wurde,

GPS services

Zeigt den Status der Synchronisation über den Uhrzeitempfänger GPSRVC an. Die Funktion muss in der A-LU020.INI frei geschaltet werden. Siehe Kapitel 5.1.3.

"GPS service is not available" bedeutet, dass der Service in der ALU020.INI nicht freigegeben wurde,



6.3 MSK-Statusinformationen über Telnet

Über eine Telnet-Verbindung können Sie diverse Diagnosefunktionen aufrufen.

- Schließen Sie hierfür den Bedien-PC an die Ethernet-Schnittstelle auf der MSK an oder nutzen Sie eine bestehende GPRS-Verbindung.
- Geben Sie im Windows Startmenü im Dialog Ausführen *telnet 192.168.0. 20* ein (falls Sie die MSK-IP-Adresse geändert haben, geben Sie die geänderte Adresse ein).

In Dialogfenster das anschließend erscheint wird die WindowsCE Version und die Firmware-Version angezeigt.



Hinweis: Die im Folgenden dargestellten Anzeigen sind nur Beispiele und können je nach MSK-Konfiguration von den tatsächlichen Anzeigen abweichen.

services list

Über diesen Aufruf können Sie feststellen, welche Treiber und Routinen auf der MSK gestartet sind.

Beispiel:

| TEL1: | 0x0000000 | TELNETD.Dll | Wird ausgeführt | |
|-------|----------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| S4U0: | 0x00000000 | \sd card\pcos_s | sys\SVC_SEK_I104SUS.dll | Wird ausgeführt |
| AUC1: | 0×000000000 | sd card\a020_sy | rs\AX20UDPCFG.dll | Wird ausgeführt |
| SMB0: | 0×000000000 | smbserver.dll | Wird ausgeführt | |
| MMQ1: | 0×000000000 | MSMQD.D11 | Aus | |
| OBX0: | $0 \times 0 0 0 0 0 0 0 0$ | OBEXSrVr.dll | Aus | |
| FTP0: | $0 \times 0 0 0 0 0 0 0 0$ | FTPD.Dll | Wird ausgeführt | |
| TELO: | $0 \times 0 0 0 0 0 0 0 0$ | TELNETD.Dll | Wird ausgeführt | |
| HTP0: | 0×000000000 | HTTPD.DLL | Aus | |

diag_cpu

Zeigt ihnen Betriebsystem-, Hardware- und Treiber-Versionen an.

OS Version : 6.0 Build 0 Pb-Id 3

ALU Version : 2.50 Build 0.1 14.01.10

PLC SYSTEM : Micro
PLC ALU : ALU 020
ProConOs Version : 4.40
Pcos Version : 3.30

MicroSDBoot BuildId: 24022010B01

FPGA HW REVISION : 1.1
FPGA SW REVISION : 1.15
DIP SWITCH : 0x48



Teil III Baugruppenbeschreibung







1 Baugruppenbeschreibung MSK351

1.1 Schnittstellen

| Bezeichnung | Steckverbinder | Platzierung |
|--|-----------------|-------------|
| 1 Ethernet, Programmierschnittstelle *) | RJ 45 | Unterseite |
| 1 Serielle Schnittstellen RS232 | D-Sub 9 | Unterseite |
| 16 digitale Eingänge, 12 digitale Ausgänge, 1 Analogeingang, Stromversorgung | Schraubklemmen | Frontseite |
| SD-Steckplatz | Micro SD | Oberseite |
| 1 USB Schnittstelle | Mini USB Buchse | Oberseite |
| 24 VDC zur galvanisch getrennte Einspeisung der E/A (Diese Option muss bei der Bestellung angegeben werden, damit die Baugruppe entsprechend ausgeführt werden kann) | Schraubklemme | Oberseite |
| PAB Anschlussstecker | A120 Standard | Rückseite |

^{*)} Hinweis: Bei Auslieferung ist die Ethernet-Schnittstelle auf IP-Adresse 192.168.0.20 voreingestellt.

1.1.1 Schnittstellenbelegung der Schraubklemmen

1.1.1.1 Stromversorgung

Die MSK besitzt ein internes Weitbereichsnetzteil mit einem Eingangsspannungsbereich von 14 VDC – 28 VDC. Im Unterspannungsfall < U_{min} wird der Signalspeicher und der Telegrammpuffer der CPU auf der MICRO SD Card nullspannungssicher abgelegt.

Der Anschluss der Versorgungsspannung erfolgt frontseitig über die Klemmen 31 (+) und 32 (Masse). Wird die MSK 351 zusammen mit der ALU320 oder DEA 300 betrieben, so besteht eine galvanische Verbindung zwischen der fronseitig eingespeisten 24V Betriebsspannung und dem PAB Bus der ALU320 oder DEA 300.

Zusätzlich bietet die MSK351 die Möglichkeit, die digitalen E/As galvanisch getrennt zu betreiben. Hierzu ist die 24V Versorgungsspannung zusätzlich an den Klemmen der MSK Oberseite anzuschließen. Die Klemmen an der Geräteoberseite sind doppelt ausgelegt, so dass die 24V hierüber einfach durchgeschleift werden kann.

Achtung: Wenn Sie diese Möglichkeit nutzen wollen, müssen Sie dies bei der Bestellung der MSK351 angeben, damit diese entsprechend ausgeführt werden kann.



1.1.1.2 Schnittstellenbelegung der E/A Schraubklemmen

Frontseitige Belegung der Anschlusselemente

| Klemmen | Belegung |
|---------|----------------|
| 1 | Eingang 1 |
| 2 | Eingang 2 |
| 3 | Eingang 3 |
| 4 | Eingang 4 |
| 5 | Eingang 5 |
| 6 | Eingang 6 |
| 7 | Eingang 7 |
| 8 | Eingang 8 |
| 9 | Eingang 9 |
| 10 | Eingang 10 |
| 11 | Eingang 11 |
| 12 | Eingang 12 |
| 13 | Eingang 13 |
| 14 | Eingang 14 |
| 15 | Eingang 15 |
| 16 | Eingang 16 |
| 17 | Ausgang 1 |
| 18 | Ausgang 2 |
| 19 | Ausgang 3 |
| 20 | Ausgang 4 |
| 21 | Ausgang 5 |
| 22 | Ausgang 6 |
| 23 | Ausgang 7 |
| 24 | Ausgang 8 |
| 25 | Ausgang 9 |
| 26 | Ausgang 10 |
| 27 | Ausgang 11 |
| 28 | Ausgang 12 |
| 29 | Stromeingang - |
| 30 | Stromeingang + |
| 31 | UB 24V |
| 32 | GND |



1.1.2 PAB-Anschlussstecker

Rückseitig befindet sich der PAB Anschlussstecker nach A120 Standard.

Hinweis: Die MSK351 kann derart ausgeführt werden, so dass sie mechanisch im Rack mit MSK251 betrieben werden kann. Hierzu ist der PAB Stecker der MSK351 nicht montiert. Die Standardausführung ist mit montiertem Stecker.

1.1.3 Serielle RS232 Schnittstelle

| Pin-Nr. | COM1 Bez. | Signalbezeichnung |
|---------|--------------|---------------------|
| 1 | DCD | Data Carrier Detect |
| 2 | RXD | Receive Data |
| 3 | TXD | Transmit Data |
| 4 | DTR | Data Terminal Ready |
| 5 | GND | Ground |
| 6 | DSR | Data Set Ready |
| 7 | RTS | Request to Send |
| 8 | CTS | Clear to Send |

1.1.4 Micro SD Speicherkarten

Die MSK verfügt über einen Speicherkartensteckplatz, für eine Micro-SD-Card. Der Kartensteckplatz befindet sich auf der Oberseite des Gehäuses. Die mitgelieferte Micro-SD-Card hat eine Kapazität von 2 GB.

Die Micro SD Card enthält alle relevanten Daten für die MSK, wie z.B. Betriebs- und Laufzeitsystem, Anwenderapplikation und Telegrammpuffer. Die MSK wird mit einer betriebsfertigen Micro-SD-Card ausgeliefert.

Achtung: Die Micro-SD-Card nur im spannungslosen Zustand ziehen und stecken.



1.1.5 Anzeigen

Frontseitige Belegung der Anzeigen

| LED Nr. | Bedeutung |
|---------|---|
| 1 | rot: Eingang 1 aktiv, grün: Eingang 2 aktiv |
| 2 | rot: Eingang 3 aktiv, grün: Eingang 4 aktiv |
| 3 | rot: Eingang 5 aktiv, grün: Eingang 6 aktiv |
| 4 | rot: Eingang 7 aktiv, grün: Eingang 8 aktiv |
| 5 | rot: Eingang 9 aktiv, grün: Eingang 10 aktiv |
| 6 | rot: Eingang 11 aktiv, grün: Eingang 12 aktiv |
| 7 | rot: Eingang 13 aktiv, grün: Eingang 14 aktiv |
| 8 | rot: Eingang 15 aktiv, grün: Eingang 16 aktiv |
| 9 | rot: Ausgang 1 aktiv, grün: Ausgang 2 aktiv |
| 10 | rot: Ausgang 3 aktiv, grün: Ausgang 4 aktiv |
| 11 | rot: Ausgang 5 aktiv, grün: Ausgang 6 aktiv |
| 12 | rot: Ausgang 7 aktiv, grün: Ausgang 8 aktiv |
| 13 | rot: Ausgang 9 aktiv, grün: Ausgang 10 aktiv |
| 14 | rot: Ausgang 11 aktiv, grün: Ausgang 12 aktiv |
| 15 | grün UB OK |
| 16 | grün AWP Run, Stopp, Störung |
| 17 | grün reserviert |
| 18 | grün reserviert |
| 19 | grün reserviert |
| 20 | grün reserviert |
| 21 | grün reserviert |

1.2 MSK Anzeigeelemente

Die MSK enthält 5 LEDs die den Betriebszustand anzeigen.

| LED Nr. | Funktion | Farbe | Anzeige |
|---------|-------------------------|-------|----------------------------|
| 15 | UB OK | grün | Dauerlicht |
| 16 | AWP Run, Stopp, Störung | grün | Dauerlicht, Dunkel, Blinkt |
| 17 | reserviert | grün | |
| 18 | reserviert | grün | |
| 19 | reserviert | grün | |

Währen der Hochlaufphase durchlaufen die LEDs verschieden Blinkzustände.

Nach erfolgreichem Hochlauf geht UB auf Dauerlicht.

Ist ein Anwenderprogramm als Bootprojekt auf der Micro-SD-Card gespeichert, wird dieses gestartet und die LED 16 geht auf Dauerlicht ansonsten ist sie aus.

LED 17, 18 und 19 sind nach dem booten immer aus.




1.3 MSK Bedienelemente

DIL Schalter

Der 8 pol. DIL-Schalter dient zur Einstellung des Startverhaltens der MSK. Der Schalter ist auf der Geräterückseite montiert.


| Schalter | Funktion |
|----------|---------------------------------|
| 1 | Reserviert |
| 2 | Reserviert |
| 3 | Reserviert |
| 4 | Reserviert |
| 5 | ON = Warmstart, OFF = Kaltstart |
| 6 | Reserviert |
| 7 | Reserviert |
| 8 | Reserviert |






1.4 Montage / Demontage

1.4.1 Montageabmessungen



1.4.2 Montage


Führen Sie die Montage entsprechend nachfolgendem Bild durch.





1.4.3 Demontage

Ziehen Sie mit dem Ziehgriff die Schraub-/Steckklemmen. Führen Sie die Demontage entsprechend nachfolgendem Bild durch.





1.5 Technische Daten der MSK

| Versorgung | |
|---------------------------------|--|
| Versorgungsspannung | 14 VDC – 28 VDC |
| Serielle Schnittstellen | 14 400 - 20 400 |
| Anzahl | |
| | |
| Art, Geschwindigkeit | seriell, asynchron, V.24 Pegel, max. 19.200 Baud |
| Anschluss | DSUB9, Anschluss Gerätunterseite |
| Ethernet | · |
| Anzahl | 1 1555000 0 400 B |
| Art | IEEE802.3, 100 Base T, 100 MBit/s |
| Anschlussstecker | RJ45, Anschluss Geräteunterseite |
| Prozessschnittstellen | |
| Anzahl | 2 |
| Art | Frontseitig aufsteckbare 16polige Schraub-/Steckklemmen für Leitungsquerschnitte 0.25 1.5 mm ² |
| Anzahl digitale Eingänge | 16 Prozesseingänge für 24V DC, potentialgetrennt mit gemeinsamem Massebezug, angeordnet auf Frontleiste |
| Anzahl digitale Ausgänge | 12 Prozessausgänge für 24V DC 300mA, kurzschluss- und überlastfest, potentialge- trennt |
| Anzahl analoge Eingänge | 1 Analogeingang für Strom, 0 – 20mA, Auflösung 12 Bit, Wandelzeit ca. 10ms, 50 Ohm Impedanz, mit hochohmiger Gleichtaktunterdrückung 0 – 15V |
| Steckplatz für SD Speicherkarte | |
| Anzahl | 1 |
| Art | Standard Compact Flash (Micro SD Card), 2GByte |
| CPU /Speicher | |
| Prozessortyp | skalierbares CPU Board |
| Speicher | 32 MByte RAM / 32 MByte Flash |
| Telegrammpuffer | 1 MB im Flash, keine Batterie erforderlich |
| Betriebssystem | Windows CE 6.0 Echtzeitkernel |
| Uhrzeitbehandlung | |
| Synchronisation | Über optionales GPS Modul über serielle Schnittstelle |
| CPU Erweiterungssteckplatz | |
| Anzahl, Art | 1 Steckplatz für Modem Erweiterungskarten |
| Schutzart | 1 Otoshpiale for modern Ermonorangonanon |
| Schutzart (IEC 60529) | IP40 auf Frontseite |
| | IP20 auf allen anderen Seiten |
| Schutzklasse (IEC61140) | |
| Isolation | EN60950, IEC 950 |
| Umweltbedingungen | |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0°C bis 60°C |
| Lagertemperatur | -25°C bis 85°C |
| Rel. Feuchte (IEC 68-2-1-1/2) | bis 95% keine Betauung |
| Anzeigen | Did 00 /0 Notific Detaileding |
| 19 LED-Anzeigen | LED 1 9: Eingang 1 16 (grün L rot) |
| i a LED-Alizeigell | LED 1 – 8: Eingang 1 – 16 (grün + rot) LED 9 – 14: Ausgang 1 – 12 (grün + rot) |
| | LED 9 = 14. Ausgang 1 = 12 (gruif + 10t) |
| | LED 15. OB OK LED 16: AWL Run, Stopp, Störung |
| | LED 16. AVVE Run, Stopp, Storung |
| | LED 17. les. |
| | LED 10. res. |
| | 10.100. |
| | I . |